



PINSOLA

SINCE 1982



WYKRÓJ

**Worek, plecak
szkolny**



PINSOLA

SINCE 1982

OPIS

Worek, plecak szkolny

Plecak z wzorzystym wierzchem, gładką podszewką, z klapką zapinaną na rzep. W środku jedna komora, bok zaokrąglony u dołu. Szelki tworzy sznurek wszyty w dolne rogi plecaka i przeciągnięty przez szlufkę u góry części spodniej - przy plecach.

Wymiary wyrobu gotowego:

Szerokość 26 cm, wysokość 35 cm, głębokość 8 cm w najszerszym miejscu boku, długość szelek razem 130 cm (do indywidualnej regulacji).
Mieści się wewnątrz format A4.

Krojenie:

Szablony zawierają dodatki na szwy 1 cm zaznaczone przerywaną linią; linią ciągłą zaznaczone są kształty elementu po zszyciu.
raz z rozłożonego materiału ułożonego prawą stroną do góry po linii zewnętrznej przerywanej.

Wykaz elementów:

Tkanina zewnętrzna:
-bok plecaka x 2, wierzch z klapą x 1, spód pod klapą x 1, odszycie klapy x 1, szlufka x 1
Tkanina wewnętrzna:
-boczek plecaka x 2, wnętrze z podszewki x2
Surowce i dodatki:
Tkaniny o szerokości 140 cm

Zużycie surowca:

Wierzchnia tkanina – 45 cm
Podszewka (tkanina wewnętrzna) – 40 cm (może być uszyty bez podszewki)
Gruby sznurek tworzący szelki 135 cm (do dopasowania według własnych potrzeb)
Kawałek taśmy rzepowej do zapięcia klapy.

Szycie:

Należy skroić elementy odpowiednio z dwóch tkanin: wierzchniej-wzorzystej i spodniej-podszewkę.
Zszyć składając w połowie prawą do prawej szlufkę- z dwóch boków. Przyciąć zapas na szew na szerokość 0.5 cm, ścąć lekko rogi i przewinąć szlufkę do wierzchu. Rogi uformować np. ostrą częścią kredki. Pozostały szew włożyć do środka szlufki i zszyć po prawej stronie tkaniny przy brzegu. Szlufkę dołożyć do spodniej części plecaka zgodnie z zaznaczeniem u góry i doszyć w dwóch liniach-u góry i u dołu szlufki-po dłuższych bokach tak, aby stworzyć tunel do przełożenia sznurka. Szyjemy tuż przy brzegu szlufki.
Zszyć fastrygą lub spiąć szpilkami elementy części wierzchniej prawą do prawej strony u dołu plecaka (nie ma dna). W rogi dołu dokładamy sznurek tak aby jego końce zaszyć w środek, a sam sznurek przewlec u góry przez doszytą wcześniej szlufkę.
Otrzymujemy szelki wszyte na stałe. Zszyć maszynowo. Dopiąć prawą do prawej boczki zgodnie z zaznaczeniem (zaokrąglenie u dołu plecaka). Zszyć. Przewinąć lewą stronę do środka. Teraz możemy skorygować długość szelek według naszych potrzeb. Jeśli są zbyt długie nadpruwamy dół plecaka i wciągamy do środka odpowiedni fragment sznurka. Ponownie mocno zszywamy.
Miejsca doszycia sznurka najlepiej przeszyć dwukrotnie-aby się nie wyrwał.
Na spodniej części klapy-odszyciu mocujemy zgodnie z zaznaczeniem taśmę rzepową. Przyszywamy ją maszynowo przy brzegu wokół prostokąta. Drugą część rzepa doszywamy na części plecaka znajdującej się pod klapą.
Teraz dopinamy odszycie klapy plecaka prawą stroną do prawej do wierzchu plecaka i zszywamy. Można przyciąć zapas na szew na szerokość 0.5 cm, a w łuku lekko go ponacinać aby klapka miała ładne zaokrąglenie na brzegu. Przewijamy i rozprasowujemy.
Składamy teraz prawą stroną wewnętrzne elementy podszewki tak samo, jak postępowaliśmy z wierzchem. [Zszywamy najpierw dno a potem doszywamy boki podszewki. Przewijamy i rozprasowujemy.
Do „woreczka” z podszewki wkładamy prawą do prawej wierzchnią zszytą część, tak aby móc spiąć razem prawą do prawej krawędź tkaniny wierzchniej (znajdującej się we wnętrzu plecaka) z krawędzią podszewki. Spinamy szpilkami.
Zaszywamy, pozostawiając 10 cm przerwy na przewinięcie podszewki do środka.
Po zszyciu przewijamy całość przez pozostawiony otwór.
Podszewka znajduje się wewnątrz plecaka. Pozostały otwór zszywamy ręcznie.
Aby klapa opadała a boki nie odstawały, stębnujemy na szer. 0.5 cm przy brzegu od góry plecaka na długości 3 cm stębnówką łączenia przodu z bokiem i tyłu z bokiem (łapiąc wszystkie warstwy razem). Dzięki temu boczki składają nam się lekko do wewnątrz pod klapą plecaka.